

USAGE DES PILES D'UN APPAREIL AUDITIF

Conseils et techniques :

Suivez ces conseils pour optimiser l'usage des piles et pour protéger votre appareil auditif contre des dommages causés par les piles.

- Une chaleur ou un froid excessif abrègent la durée de vos piles. Rangez toujours vos piles dans un endroit frais et sec. Ne les rangez pas dans le réfrigérateur ni dans le congélateur.
- L'humidité abrège la durée de vos piles. Ne les rangez pas dans la salle de bains.
- Ne transportez pas vos piles dans vos poches ou votre sac à main : elles pourraient entrer en contact avec des objets de métal et se décharger prématurément.
- Si vous ne portez pas votre appareil auditif pendant la nuit, assurez-vous de l'éteindre et d'ouvrir complètement le porte-piles pour conserver l'énergie de la pile et réduire tout dommage potentiel causé par l'humidité.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser votre appareil pendant quelques jours, assurez-vous de retirer votre pile.
- Avant d'insérer la pile dans votre appareil, assurez-vous qu'elle est sèche et à la température de la pièce.

Questions :

Combien de temps les piles devraient-elles durer?

Divers facteurs peuvent avoir un effet sur la durée des piles : la taille des piles, le modèle de l'appareil auditif, la durée de l'utilisation de l'appareil, le volume établi et même le bruit ambiant.

Voici des indications de base :

Taille de la pile	Nombre de jours
10	5 à 9 jours
312	6 à 13 jours
13	10 à 16 jours
675	16 à 30 jours

Combien de piles devrais-je acheter à la fois?

Nous vous recommandons d'acheter des piles pour 3 ou 4 mois d'utilisation.

Qui peut me renseigner si j'ai des questions sur les piles ou leur usage?

Vous devriez communiquer avec votre audiologiste ou votre audioprothésiste.